

# INSTRUKCJE I OSTRZEŻENIA

## BROŃ HUKOWA I ALARMOWA

Broń hukowa i alarmowa jest przeznaczona do generowania głośnych dźwięków w celach sygnalizacyjnych, ostrzegawczych lub odstraszących. Znajduje zastosowanie w samoobronie, treningach oraz sytuacjach wymagających zwrócenia uwagi otoczenia np. ratunkowych.

### **Użytkowanie i przechowywanie**

Używaj broni hukowej wyłącznie z odpowiednią amunicją rekomendowaną przez producenta. Przed użyciem upewnij się, że urządzenie jest sprawne i prawidłowo załadowane. Regularnie czyść broń po każdym użyciu, usuwając pozostałości prochu i zabrudzenia z mechanizmów. Używaj dedykowanych preparatów czyszczących i smarujących, zgodnie z zaleceniami producenta. Przechowuj broń w suchym miejscu, z dala od wilgoci i źródeł ciepła, aby zapobiec korozji. Zabezpiecz broń hukową przed dostępem osób nieuprawnionych, szczególnie dzieci.

### **Ostrzeżenia i bezpieczeństwo użytkowania**

Nigdy nie kieruj broni hukowej w stronę ludzi, zwierząt lub mienia. Używaj jej wyłącznie w zgodzie z przeznaczeniem. Broń hukowa generuje bardzo głośne dźwięki – stosuj ochronniki słuchu, aby zapobiec uszkodzeniom słuchu. Upewnij się, że posiadanie i użytkowanie broni hukowej jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w Twoim regionie. Nie dokonuj żadnych zmian w konstrukcji broni, co może obniżyć jej bezpieczeństwo i funkcjonalność. Sprawdzaj regularnie stan techniczny broni hukowej – w przypadku uszkodzeń lub oznak zużycia, skonsultuj się z serwisem lub wymień produkt. Przechowuj broń i amunicję oddzielnie, aby zapobiec przypadkowemu załadowaniu.