

Instrukcja użytkowania i konserwacji noży, scyzoryków oraz multitooli

1. Bezpieczeństwo noszenia

- Noże, scyzoryki i multitooloole należy zawsze nosić w przeznaczonych do tego pokrowcach, futerałach lub w bezpiecznych kieszeniach plecaków.
- Upewnij się, że ostrze składane jest odpowiednio zablokowane, aby zapobiec przypadkowemu otwarciu.
- Noże nieskładane powinny być przechowywane w pochwie ochronnej.
- Nigdy nie nosić ostrzy w kieszeniach bez odpowiedniego zabezpieczenia, aby uniknąć skaleczeń.

2. Bezpieczeństwo przechowywania

- Noże i multitooloole należy przechowywać w suchym, zamkniętym miejscu, niedostępnym dla dzieci.
- Korzystaj ze specjalnych skrzynek lub organizerów na narzędzia z zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem.
- Unikaj przechowywania ostrzy w wilgotnym środowisku, aby zapobiec korozji.

3. Ochrona przed dziećmi

- Zawsze trzymaj noże, scyzoryki i multitooloole poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli to możliwe, używaj zabezpieczeń, takich jak zamykane na klucz szuflady lub skrzynki.
- Edukuj starsze dzieci na temat bezpieczeństwa i odpowiedniego korzystania z narzędzi, jeśli są używane pod nadzorem dorosłych.

4. Ostrzenie

- Regularnie ostrz swoje narzędzia za pomocą dedykowanych ostrzałek, zgodnie z rodzajem ostrza (np. ostrzałka diamentowa, kamień ceramiczny).
- Ostrz zawsze pod odpowiednim kątem, zazwyczaj 20°-30°, zależnie od rodzaju ostrza.
- Pamiętaj, aby pracować ostrożnie i zgodnie z instrukcjami producenta ostrzałki.

5. Czyszczenie po użyciu

- Po każdym użyciu dokładnie oczyść narzędzie z zabrudzeń, takich jak resztki jedzenia, ziemia czy oleje.
- Używaj wilgotnej szmatki lub miękkiej gąbki, unikając zanurzania całego narzędzia w wodzie, zwłaszcza jeśli zawiera elementy mechaniczne.
- Po czyszczeniu osusz narzędzie miękką szmatką, aby zapobiec korozji.

6. Smarowanie

- Aby zapobiec rdzewieniu, regularnie smaruj narzędzia cienką warstwą oleju konserwującego.
- W przypadku składanych noży i multitooli, zwróć szczególną uwagę na zawiasy, blokady i inne ruchome części.
- Używaj dedykowanych olejów, takich jak olej mineralny lub preparaty przeznaczone do konserwacji narzędzi.

7. Konserwacja noży składanych i scyzoryków

- Do konserwacji ostrzy i mechanizmów noży składanych oraz scyzoryków używaj specjalnych olejków, takich jak olej do precyzyjnych mechanizmów.
- Po dokładnym oczyszczeniu narzędzia, nałóż niewielką ilość olejku na zawiasy i ruchome elementy.
- Rozprowadź olej równomiernie, używając miękkiej szmatki lub pędzelka.
- Po nasmarowaniu usuń nadmiar oleju, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i brudu.

8. Ogólne zalecenia

- Regularnie sprawdzaj stan swoich narzędzi: ostrzy, uchwytów i mechanizmów.
- W przypadku uszkodzenia, takiego jak pęknięte ostrze czy niesprawny mechanizm, oddaj narzędzie do naprawy lub wymień na nowe.
- Używaj narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem, aby zapobiec niepotrzebnym uszkodzeniom.

Dystrybutor: BRON.PL Sp. z o.o.; Dawidowska 10; 05-500 Zamienie

Biuro/sklep/serwis/magazyn: Drogowców 33/35; 42-202 Częstochowa; tel. 34 310 60 00