

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

RMG - 23

Pistolet gazowy



broń.pl

OBRONA | STRZELECTWO | SURVIVAL

Urządzenie nie wymaga zezwolenia policji. Dostępne jest dla osób pełnoletnich
(Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. poz. 576 art. 11 pkt. 8)

Uwaga! Podstawowy zasobnik gazu jest już wmontowany w pistolet.

Pociągnąć energicznie za spust, wtedy gaz zostanie silnie wystrzelony na około 2 metry. Strumień gazu skierować bezpośrednio na atakującego. Proszę przy tym zwrócić uwagę na minimalny odstęp – ok. 0,5 metra. Przy zastosowaniu na odległość poniżej 0,5 m istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia zdrowia. Przy stosowaniu na wolnym powietrzu zwrócić uwagę na kierunek wiatru i nie rozpylać pod wiatr.

Jeśli sami byliśmy zagrożeni działaniem gazu, to konieczne jest przebywanie na świeżym powietrzu oraz gruntowne przemycie wodą z mydłem. Oczy płukać wodą.

Zabrania się osobom poniżej 18 roku życia korzystania z pistoletu. Przechowywać z dala od dzieci. Korzystać tylko w przypadku niebezpieczeństwa (obrona konieczna).

ZABEZPIECZENIE PISTOLETU

Pistolet posiada bezpiecznik zewnętrzny, umiejscowiony przed spustem. Jego przesunięcie do tyłu powoduje zabezpieczenie spustu. Przesunięcie bezpiecznika do przodu powoduje odbezpieczenie i gotowość do użycia.



odbezpieczony

zabezpieczony

Wymiana zasobnika z gazem

1. Uchylić okładzinę rękojści w bok poprzez jej lekkie podważenie i odciągnąć do tyłu
2. Pojemnik z gazem wypchnąć palcem z węższej strony rękojści i wyciągnąć
3. Włożyć nowy pojemnik gazu, żółtym gumowym czubkiem do góry a następnie tył wcisnąć w prowadnicę
4. Założyć osłonę rękojści najlepiej wsuwając ją od dołu i docisnąć tak, aby dokładnie przylegała



Zaświadczenie o produkcji

Zaświadczamy, iż sprzedawany przez nas pistolet z gazem RMG-23 to ręczny miotacz gazu, którego konstrukcja oparta na zasadzie obudowy umożliwia umieszczenie w jego wnętrzu pojemnika z gazem.

Ponieważ gaz znajduje się w obudowie przypominającej pistolet nie jest bronią gazową palną lecz miotaczem gazu biologicznego na bazie środka Alkaloid. Nie podlega on też Ustawie o Broni i Amunicji i nie jest uznawany.

WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!

1. Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - :: regulacja przyrządów celowniczych,
 - :: czynności konserwacyjne,
 - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu - reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
 - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową oraz rękojmi.
13. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL na koszt firmy **BRON.PL**

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: Pistolet gazowy

RMG - 23

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce :



ul. Drogowców 33/35
42-202 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl